



Connection



Installation



1. Read Manual before beginning
2. Insert CD into PC
3. Connect SIM01 to USB port
4. Follow instructions to install driver
5. (optionally) Connect Power Supply
6. Connect Sensors

- 1 Lesen Sie den Handbuch
- 2 Geben Sie den CD in der PC ein.
- 3 SIM01 mit PC verbinden.
- 4 Driver installieren
- 5 (wählweise) Netzteil einstecken
- 6 Probe einstecken

1 French.....

1 Spanish